

4 Signs That You Need To Replace Your Mat

One of the questions we hear most often is, "When should I replace my Grippy Mats?" We recommend changing them out every three months, depending on traffic, dirt and seasonal weather conditions, but keep an eye out for mats that show the same wear and tear as the examples below. Some locations will require that you change your mats more frequently.



Lifting seams, frayed edges, overall worn and stained appearance: **REPLACE.**



Peeling corners but the mat looks good: **TRIM THE MAT.**
Peeling corners and mat is stained and worn: **REPLACE.**



Mats that darken and/or change color from grease and dirt have reached the end of their lifespan: **REPLACE.**



Spot clean or scrub and wet vac to remove stains. If mat is discolored or stained even after cleaning: **REPLACE.**

PIG Grippy Mat is available from New Pig and our fine distribution partners. Visit www.grippymat.com or call to learn more.



New Pig
One Pork Avenue
Tipton, PA 16684-0304

grippymat.com

North America: 1-855-474-7791

Europe: +31 (0)76 596 92 50

UK: 0800 919 900

Outside North America: +1-814-684-0101

PIG, PIG logo are registered trademarks in USA and other countries. See tm.newpig.com


4 Señales De Que Necesita Reemplazar Su Tapete

Una de las preguntas que escuchamos más frecuentemente es, "¿Cuándo debería reemplazar mis tapetes Grippy?" Recomendamos cambiarlos cada tres meses, dependiendo del tránsito, la suciedad y las condiciones del clima de la temporada, pero manténgase atento para detectar tapetes que muestren el mismo desgaste de los siguientes ejemplos. Es posible que algunos lugares requieran que cambie los tapetes más frecuentemente.



1. Material Desgastado

Uniones levantadas, bordes deshilachados, desgaste general y apariencia manchada: REEMPLACE EL TAPETE.



2. Las Esquinas Se Desprenden

Las esquinas se desprenden pero el tapete se ve bien: CORTE EL TAPETE. Las esquinas se desprenden y el tapete se ve manchado y desgastado: REEMPLACE EL TAPETE.



3. Grasa O Suciedad Profunda

Color Original

Los tapetes que se oscurecen y/o cambian de color debido a la grasa y suciedad han llegado al final de su vida útil. REEMPLACE EL TAPETE.



4. Manchas O Decoloración

Limpie de forma focalizada o restriegue y aspire en húmedo para eliminar las manchas. Si el tapete sigue decolorado o manchado después de limpiarlo: REEMPLACE EL TAPETE.

El Tapete PIG Grippy está disponible en New Pig y con nuestros socios distribuidores. Visite www.grippymat.com o llame para obtener más información.



New Pig

One Pork Avenue
Tipton, PA 16684-0304

grippymat.com

North America: 1-855-474-7791

Europe: +31 (0)76 596 92 50

UK: 0800 919 900

Outside North America: +1-814-684-0101

PIG, PIG logo are registered trademarks in USA and other countries. See tm.newpig.com