

Assembly Instructions

Akro-Mils Wire Shelving

The guide on the following page(s) was provided by the supplier. New Pig Corporation assumes no responsibility, obligation, or liability in conjunction with the use or misuse of the information.



New Pig

One Pork Avenue
Tipton, PA 16684-0304

newpig.com

North America: **1-800-468-4647**

Europe: **+31 (0)76 596 92 50**

China: **+86-21-400 921 5178**

UK: **0800 919 900**

Outside North America: **+1-814-684-0101**

PIG, PIG logo are registered trademarks in USA and other countries. See tm.newpig.com

365952

Assembly Instructions

Wire Shelving & Accessories

Instrucciones de ensamblaje
Esteras de alambre y accesorios


Instructions d'assemblage
Le fil de rayonnages et accessoires

1

Lay four Upright Posts on the floor. Place two halves of the Quick Adjust Clips on all four posts at the same height, starting with the bottom shelf. Posts have double rings every 5" for quick shelf alignment.

Acueste cuatro postes verticales en el suelo. Coloque dos mitades de los ganchos Quick Adjust a la misma altura en los cuatro postes, comenzando con el estante inferior. Los postes tienen anillos dobles cada 12,70 cm (5 pulgadas) para alinear rápidamente los estantes.

Poser les quatre montants à plat sur le sol. Placer deux demi-clips d'ajustement rapide sur chacun des quatre montants à la même hauteur, en commençant par l'étagère du bas. Les montants comportent une double rainure tous les 12,5 cm pour faciliter l'alignement des étagères.



2

Slide shelves onto posts from the top. Repeat for each shelf. Ensure shelves are level. A rubber mallet may be used to fully engage shelves onto clips.

Deslice los estantes en los postes por la parte de arriba. Repita para cada estante. Asegúrese de que los estantes estén nivelados. Puede usar un mazo de goma para engazar los estantes en los ganchos.


Enfiler les étagères sur les montants depuis le haut. Répéter pour chaque étagère. Vérifier que les étagères sont de niveau. Un maillet en caoutchouc peut être utilisé pour engager complètement les étagères sur les clips.



If you are using Casters and Donut Bumpers, first slide Donut Bumpers onto the bottoms of the uprights. Unscrew Leveling Feet from bottom of Upright Posts. Screw in Casters.

Si va a usar ruedas y parachoques de caucho, deslice primero los parachoques de caucho en la parte inferior de los soportes verticales. Desenrosque y retire la patas niveladoras de la parte inferior de los soportes verticales. Atornille las ruedas.


Si des roulettes et des pare-chocs sont utilisés, enfiler d'abord les pare-chocs sur le bas des montants. Dévisser les pieds de nivellement du bas des montants. Visser les roulettes.



If you are using Slanted Shelves, be sure to use either a 3-Sided Frame or a standard Horizontal Shelf at the top and bottom of the unit for stability.

Si usa estantes inclinados, asegúrese de usar un bastidor de tres lados o un estante horizontal estándar en la parte superior y la parte inferior de la unidad para estabilizarla.

Si des étagères inclinées sont utilisées, veiller à placer soit un cadre à 3 côtés, soit une étagère horizontale standard au sommet et à la base du système pour assurer sa stabilité.



If you are using "S" Hooks, place two per shelf to attach two shelves together without additional posts.

Si usa ganchos en "S", instale dos por estante para unir entre sí dos estantes sin usar postes adicionales.

Si des crochets en S sont utilisés, en placer deux par étagère pour attacher ensemble deux étagères sans utiliser de montants supplémentaires.

